

100 g  
Disinfectant,  
Water soluble powder

فقط برای مصرف دامپزشکی

# Virkomix S<sup>®</sup>

ضد عفونی کننده، پودر قابل حل در آب

Potassium peroxymonosulfate

ویرکومیکس اس<sup>®</sup>

پتاسیم پراکسی مونو سولفات (ضد عفونی کننده، پودر قابل حل در آب)

## موارد احتیاط:

پودر ویرکومیکس اس<sup>®</sup> محرک است لذا از تماس آن با پوست و چشم اجتناب شود. در صورت تماس با چشم ها، بلافاصله آنها را با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه نمایید.

از استنشاق بخار و ذرات اسپری شده خودداری کنید.

از تماس محلول با سطوح فلزی به مدت طولانی خودداری شود.

محلول ۱٪ ویرکومیکس اس<sup>®</sup> پوست و چشم را تحریک نمی کند.

پودر در ۲۰ درجه سلسیوس پس از ۳۶ ماه ۲/۳٪ خاصیت خود را از دست می دهد.

محلول ۱٪ (تهیه شده با آب سخت با درجه سختی ۳۵۰ ppm) پس از ۷ روز ۱۰٪

خاصیت خود را از دست می دهد.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



## ترکیب:

پراکسید هیدروژن، سورفکتانت، اسیدهای ارگانیک، بافر غیرارگانیک

## شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین ۲۵-۱۰ درجه سلسیوس، دور از تابش نور مستقیم و در ظروف در بسته نگهداری شود. از مخلوط شدن این محصول با سایر مواد شیمیایی اجتناب شود.

## بسته بندی:

ظروف ۱۰۰ گرمی

## موارد مصرف:

- موثرترین گندزدا بر بیش از ۵۰۰ سویه ویروس، باکتری و قارچ شامل کرونا ویروس، ویروس بیماری های تب برفکی (FMD)، نیوکاسل و آنفلوآنزای پرندگان و همچنین عفونت های پاروا ویروسی در سگ ها و کلسی ویروسی در گربه سانان

- موثر بر ارگانیسم های عامل مسمومیت های غذایی نظیر سالمونلا و کامپیلوباکتر

- موثر بر تمامی قارچ های بیماریزای شایع نظیر آسپرژیلوس، کاندیدا و قارچ های عامل Ringworm (ترایکوفایتون و میکروسپوروم)

قابلیت استفاده در سطوح، تجهیزات، وسایل نقلیه، هوای محیط و سیستم آبرسانی

## مقدار و نحوه مصرف:

گندزدایی نهایی سالن ها، تجهیزات و وسایل: محصول را به نسبت ۱ به ۱۰۰ یا ۱ به ۲۰۰ (بسته به میزان آلودگی) رقیق کرده و ۳۰۰ میلی لیتر از محلول گندزدا به ازای هر متر مربع اسپری شود.

گندزدایی هوای محیط: محصول را به نسبت ۱ به ۲۰۰ رقیق کرده و با استفاده از مه پاش و یا دستگاه اسپری کوله پشتی یک لیتر از محلول گندزدا را به ازای هر ۱۰ متر مربع اسپری نمایید.

حوضچه گندزایی: محصول را به نسبت ۱ به ۱۰۰ رقیق کرده و محلول داخل حوضچه گندزایی را هفته ای یکبار و در صورت استفاده زیاد به دفعات بیشتر تعویض کنید.